# 8601er Konsole

Zertifizierungshandbuch für die Standortvorbereitung



## Mitteilungen

Veeder-Root übernimmt bezüglich dieser Veröffentlichung keinerlei Garantie, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, die implizierten Garantien der Marktfähigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Veeder-Root ist nicht haftbar für hierin enthaltene Fehler oder für beiläufige Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, der Funktion oder der Nutzung dieser Veröffentlichung.

Veeder-Root behält sich das Recht vor, Systemoptionen oder -funktionen bzw. die Informationen in dieser Veröffentlichung zu ändern.

Diese Veröffentlichung enthält firmeneigene, urheberrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Veeder-Root vervielfältigt, geändert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung erhalten Sie bei TLS Systems Technical unter der Rufnummer (+1) 800-323-1799 (Rufnummer in den USA).

Für **Technische Unterstützung** gehen Sie bitte auf unsere Website unten, um den Service-Standort herauszufinden, der Ihnen am nächsten ist.

#### http://www.gilbarco.com/eu

Bei Garantiefällen benutzen Sie bitte das Online-Formblatt auf den entsprechenden Website unten:

EN: https://gilbarco.wufoo.eu/forms/veederroot-red-jacket-warranty-request-form/

DE: https://gilbarco.wufoo.eu/forms/garantieantrag-veederroot-und-red-jacket/

IT: https://gilbarco.wufoo.eu/forms/garanzia-prodotti-veederroot-red-jacket/

©Veeder-Root 2014. Alle Rechte vorbehalten.

## Einleitung

Zugehörig	e Dokumente	1
Für	die Installation der Ausrüstung erforderliche Dokumente	1
Zugehörig	e Handbücher	1
Sicherheit	ssymbole	2
Einhaltung	des NEC (National Electrical Code)	3
Verk	abelung der Sonden und Sensoren mit der Konsole	3
AC-	Stromverdrahtung	3
DC-	Stromverdrahtung	3
Komponen	tenidentifikation	4
Konsolen-I	Leitungseingaben	7
Sonden un	d Sensorfeldverdrahtung	10
Konsolenir	nstallation	
Position d	er Konsole	11
Montage of	ler Konsole	11
Verkabelu	ng der Konsole	
AC-	Eingangsspannung	
DC-	Eingangsspannung	13
Installation	des Sonden- und Sensorkanals	
Verschied	ene Verkabelungsverläufe	14
Star	rer Kanal zur Erdverlegung	14
Kab	el zur Erdverlegung	15
Anfänglich	es Startup-Verfahren	
TLS	4 GUI-Navigation	17
Anfä	ingliches Setup des TLS4	17
Anhang A:	Aktivierung des TLS4 als Datenlogger	
BIR-Protol		A-1
	S-Systemantorderungen und -Grenzen	A-1
Datenlogg	er-Standortverbindung und -Initialisierung	A-1
Abbildungan		
Abbilduligeli		
Abbildung 1.	TLS4/8601er-Konsole – Maße und Hardware	4
Abbildung 2.	Komponenten-Positionen (Frontabdeckung entfernt)	5
Abbildung 3.	Komponentenpositionen an der Unterseite des Displays/CPU-Boards.	6
Abbilduna 4.	Feldverdrahtung der Sonden- und Sensorkabel an die Konsolenkabel	11
Abbilduna 5.	Anlegen von AC-Strom an die Konsole	
Abbildung 6.	Anlegen von DC-Strom an die Konsole	
Abbildung 7.	Beispiel für einen Sonden-Verkabelungslauf durch einen starren	
C C	erdverlegten Kanal	

0	0	
Abbildung 6.	Anlegen von DC-Strom an die Konsole	14
Abbildung 7.	Beispiel für einen Sonden-Verkabelungslauf durch einen starren	
	erdverlegten Kanal	16
Abbildung 8.	Beispiel für einen Sonden-Verkabelungsverlauf über ein direkt in der	
	Erde verlegtes Kabel	17
Abbildung A-1.	LAN konfigurieren	A-2
Abbildung A-2.	Dialogfeld-x-Auswahl LAN-Verbindungseigenschaften	A-3
Abbildung A-3.	Auswahl des Dialogfelds "Internetprotokoll-Version 4 (TCP/IPv4)" -	
-	Eigenschaften	A-4
Abbildung A-4.	Ethernet-Port-Setup	A-6
Abbildung A-5.	Serieller Port-Setup, SERIELL 2-POS	A-6
5		

Abbildung A-6. ATG-Befehl eingeben	A-7
Abbildung A-7. ATG-Befehl löschen	A-7
Abbildung A-8. TDIM-Einrichtung	A-8
Abbildung A-9. Hostnamen eingeben	A-8
Abbildung A-10. DIM-Kommunikation prüfen	A-9
Abbildung A-11. Datum und Uhrzeit eingeben	A-9
Abbildung A-12. Systemeinheiten auswählen	A-9
Abbildung A-13. Zu DLSetup wechseln	A-10
Abbildung A-14. Beispiel für eine FMS ID-Eingabe	A-10
Abbildung A-15. Ergebnisse der Vorratsbefehle	A-11
Abbildung A-16. POS-Protokolltyp-Abfrage	A-11
Abbildung A-17. POS-Protokolltyp-Ergebnisse	A-11
Abbildung A-18. FMS-Herzschlag-Bildschirm	A-12

## Tabellen

Tabelle 1.	TLS4-Leitungseingaben	. 7
Tabelle A-1	. POS-Systeme, die das V-R Protokoll* verwendenA	-1
Tabelle A-2	. Benutzerschnittstellen-Bildschirme des DatenloggersA	-5

## **Einleitung**

In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass Sie die Konsole an einem neuen Standort installieren (vor Verlegen des Estrichs und ohne bereits vorhandene verlegte Leitungen). Behandelt werden u. a. folgende Themen:

- Zugehörige Dokumente
- Installation der Konsole
- Lage der Komponenten
- Technische Daten/Funktionen der Konsole
- Anschluss der Kabel des AC-Stromverteilers oder der DC-Stromquelle
- Installation der Leitungsführung zwischen Konsole und Sonden und Sensoren

Wenn Sie von ATEX (European) zugelassene Mag-Sonden installieren, verwenden Sie bitte Handbuch-Nr. 577014-031, wenn Sie von UL/cUL zugelassene Mag-Sonden installieren, Handbuch-Nr. 577013-744.

### Zugehörige Dokumente

### FÜR DIE INSTALLATION DER AUSRÜSTUNG ERFORDERLICHE DOKUMENTE

Diese Ausrüstung muss wie im Installationsdokument beschrieben installiert werden:

	ATEX Deskriptives System	IECEx Deskriptives System	UL/cUL Kontroll-Zeichnung			
Ausstattung	Dokument-Nr.	Dokument-Nr.	Dokument-Nr.			
Zugehöriges Gerät						
8601er Konsole	331940-017	331940-117	331940-018			
Eigensicheres Gerät für drahtlose Anwendungen						
Zubehör zum Tankmess- gerät	331940-005	331940-105	331940-012			

## Zugehörige Handbücher

- 577013-578 Vorbereitungsanleitung Standort des Aufttragnehmers
- 576013-858 Einbauanleitung direkt erdverlegte Kabel
- 577013-034 TLS4-Kurzanleitung

## Sicherheitssymbole

Die folgenden Sicherheitssymbole werden in diesem Handbuch verwendet, um Sie vor wichtigen Sicherheitsrisiken zu warnen und Ihnen wichtige Sicherheitshinweise zu geben.

<b>E</b>	EXPLOSIV Kraft-/Brennstoffe und ihre Dämpfe sind in höch- stem Maße explosiv, wenn sie sich entzünden bzw. wenn sie entzündet werden.	BRENNBAR Kraft-/Brennstoffe und ihre Dämpfe sind äußerst leicht brennbar.
<b>F</b>	ELEKTRISCHER STROM Im Gerät herrscht Hochspannung und Hochspan- nung ist auch an das Gerät angelegt. Es herrscht das potenzielle Risiko eines elektrischen Schlages.	SPANNUNGSVERSORGUNG AUSSCHALTEN Ein spannungsführendes Gerät kann potenziell einen elektrischen Schlag verursachen. Schalten Sie während der Wartung des Geräts die Spannungsversorgung des Gerätes und des zugehörigen Zubehörs aus.
	WARNUNG Beachten Sie die nachstehenden Anweisungen, um Sachschäden am Gerät und am Eigentum, Umweltschäden oder Verletzungen zu vermeiden.	ALLE ZUGEHÖRIGEN HANDBÜCHER LESEN Es ist äußerst wichtig, sich vor Arbeitsbeginn mit allen diesbezüglichen Verfahren vertraut zu machen. Lesen Sie sich alle Handbücher sorgfältig durch und verge- wissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben. Wenn Sie einen Vorgang nicht verstanden haben, fragen Sie jemanden, der sich damit auskennt.
	STATISCH EMPFINDLICHE KOMPONENTEN Tragen Sie ein geerdetes antistatisches Armband, wenn Sie die bestückte Platine und montierten Komponenten handhaben.	

## Einhaltung des NEC (National Electrical Code)

## we should use European standards here

Use meters instead of feet

Die folgenden Informationen sind allgemeiner Art und nicht dazu vorgesehen, die Verfahren des NEC zu ersetzen. Es ist wichtig, dass der Installateur beachtet, dass elektrische Ausrüstungen und Verkabelungen in Installationen der Klasse I, Unterklasse 1 und 2, mit den aktuell geltenden Artikeln des NFPA 70 übereinstimmen müssen, sowie dem Code für Motor Fuel Dispensing Facilities und Reparatur-Garagen (NFPA 30A), CEC-Codes und allen geltenden lokalen Codes.

### VERKABELUNG DER SONDEN UND SENSOREN MIT DER KONSOLE

#### Kabeltyp

Zur Sicherstellung eines optimalen Betriebs der Systeme **SCHREIBT** Veeder-Root die Verwendung abgeschirmter Kabel für alle Sonden und Sensoren vor, unabhängig vom Material der Kanäle oder der Anwendung. In diesen Installationen müssen abgeschirmte Kabel Werte von unter 100 pF pro Fuß aufweisen und aus einem Material gefertigt sein, das für die Umwelt geeignet ist, wie z. B. Carol™ C2534, Belden™ 88760, 8760 oder 8770.

HINWEIS: Werden in diesem Handbuch Kabel oder Leitungen für Sonden und Sensoren zur Verkabelung der Konsole erwähnt, so beziehen sich diese Angaben grundsätzlich auf abgeschirmte Kabel.

#### Leitungslänge

Ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb des Systems aufgrund von Sonden- oder Sensor-Leitungen zur Konsole mit einer Länge von über 304 m kann zu nicht erkannten potenziellen Umwelt- und Gesundheitsgefahren führen. Leitungslängen dürfen max. 304 m betragen, um die Anforderungen für die intrinsische Sicherheit zu erfüllen.

#### Leitungsmessgeräte – farbcodiert

In allen Installationen müssen abgeschirmte Kabel verwendet werden. Sensor-zu-Konsole-Leitungen müssen aus AWG 14-18 Kupferleitern bestehen und als Klasse 2-Kreise installiert werden. Alternativ können AWG-22-Leiter wie z. B. Belden 88761 in Installationen verwendet werden, wenn diese durch die örtlichen Behörden zugelassen sind und folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Leitungslänge beträgt max. 228 m
   use also meter
- Kapazität beträgt max. 100 pF/Fulk
- Induktion beträgt max. 0,2 µH/Fuß

## AC-STROMVERDRAHTUNG

Leitungen, die 120 oder 240 V~AC vom Stromschaltfeld zur Konsole führen, sollten aus AWG 14 (oder höher) bestehen, neutral und Masse (3) und einen Durchmesser von 4 mm<sup>2</sup> haben, und für mindestens 90 °C für Barriere-Erdung ausgelegt sein.

#### **DC-STROMVERDRAHTUNG**

Leitungen, die +24 und +5 V~DC von der DC-Stromquelle zur Konsole leiten, sollten aus AWG 14 bestehen. Für Barriere-Erdung eine Leitung mit 4 mm<sup>2</sup> Durchmesser, der für mindestens 90 °C ausgelegt ist.

## Komponentenidentifikation

Abbildung 1 bis Abbildung 3 zeigen Baugruppen und Komponentenpositionen, auf die im Abschnitt "Fehlerbehebung" in diesem Handbuch Bezug genommen wird.



Abbildung 1. TLS4/8601er-Konsole - Maße und Hardware

#### LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 1

- 1. Stromkanal-Kabeleinführung (1 oben/1 unten)
- 2. Konsolen-Label enthält die Eingangsnennleistungen sowie die Teile- und Seriennummer
- 3. Eigensicheres Stromkanal-Kabeleinführung (1 oben/1 unten)
- 4. Optionaler Berührungsbildschirm
- 5. Status-LEDs
- 6. T15-Schrauben sichern Abdeckung (an 2 Stellen)

- 7. Kommunikations-Ports Standard: Serielle Ports 1 und 2 USB-Ports 1 und 2 Ethernet-Port 1
- 8. Kommunikations-Ports optional Integrierte Ethernet-Schalter-Ports 2 und 3
- 9. CDIM-Ports 1 und 2 (optional)
- 10. Erweiterungs-Port



Abbildung 2. Komponenten-Positionen (Frontabdeckung entfernt)

#### LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 2

1. AC- oder CD-Eingangsstecker (wie bestellt)

#### 2. Ausgangsrelais-Stecker

- 3. Externer Niederspannungs-Eingangsstecker
- 4. T15-Schrauben sichern das Display/die CPU-Einheit
- 5. 3-V-Lithiumakku (Batterie-Backup)
- 6. RS232/485-Auswahl-Jumper SERIELL 1 (P1) und SERIELL 2 (P2) (werksseitig in der RS232-Position)
- 7. T20-Schrauben sichern das Display/die CPU-Einheit
- 8. Optionaler eigensicherer Eingangsstecker für 6-Geräte (7-12)
- 9. Eigensicherer Standardeingangsstecker für 6-Geräte (1-6)
- 10. Optionales GUI-Display (auf Konsolen ohne Display ist das GUI durch den Alarm Reset ersetzt)

Bedienfeld für Reset-(Bestätigen)Taste ist unten angezeigt:



- 11. Batterieisolator vor Startup entfernen und entsorgen
- 12. Befestigungslöcher mit 0,28" (7 mm) Durchmesser (2 verschiedene Versionen: oben links und unten rechts; 4-Loch-Versionen – alle vier Ecken).



Abbildung 3. Komponentenpositionen an der Unterseite des Displays/CPU-Boards.

#### LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 3

- 1. J36-Modus-Jumper (in Betriebsmodus-Position)
- 2. SD-Karte
- 3. Software-Funktionen iButton
- 4. Display-Flachbandstecker nur Konsolen mit GUI-Display
- 5. Kabelstecker für Bestätigungsschalter (J40) nur Konsolen ohne GUI-Display
- 6. 20-Pin-Display/CPU-zu-USIOM-Boardkabel
- 7. Optionale CDIM-Karte

## Konsolen-Leitungseingaben

In diesem Abschnitt werden die TLS4-Spannung, die Kommunikation und Geräteeingangsanschlüsse und Anforderungen beschrieben.

Stecker	Bezeichnung
Eingangsspan- nung (Punkt 1, Abbildung 2)	HINWEIS: Die Konsole aus der Serie TLS4/8601 ist werksseitig für AC- oder DC-Spannung vorkon- figuriert, jedoch nicht für beides. AC-Universalnetzgerät: 100 bis 249 V AC, 50/60 Hz, 2 A max. oder DC-Universalnetzgerät (optional): +24 V DC, 2 A max. und +5 V DC, 4 A max. Um <= 250 Veff oder 250 V DC 240 V AC-Eingang: 1 - N/L2 (schwarz), 2 - Erde (grün), 3 - L1 (rot) 100 100 110 100 100 100 100 100 100 10
HV-Relais Ausgänge (Punkt 2, Abbildung 2)	2 Relais-Ausgänge: 120/240 V AC, 5 A; 30 V DC, 5 A; Sicherungen 5 A, 250 V AC Typ T (Slo-Blo) 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tabelle	1	TI S4-I eitungseingaber	h
rabelle	••	I LOT-Leitungseingabei	

Stecker	Bezeichnung						
Niederspan- nungseingänge (Punkt 3, Abbildung 2)	1 Niederspannungseingang Schließkreiswerte bei maximalem Kontakt 12 V DC, 0,015 A Klasse 1-Leitung erforderlich für diesen 12-Volt-Schließkreis						
	Legen	de	Pin	Eingang			
	Trocke	nkontakt-	1	RTN			
	Scharte	-	2	12 V	$\begin{array}{c} \rightarrow RTN \\ \leftarrow 12V \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} \hline \\ \hline $		
	Zur spa	äteren Verwen-	3	PWR STAT	$\begin{array}{c} \longleftrightarrow PWR STAT \longrightarrow PWR STAT \longrightarrow PWR INT \longrightarrow I $		
	uung		4	PWR INT			
RS-232-Ports (Punkt 7 in Abbildung 1)	<ul> <li>2 optisch isolierte serielle Ports sind Standard, mit SERIELL 1 bezeichnet, die vollständiges HandShaking sowie SERIELL 2 unterstützen.</li> <li>Der RS-232-D-Stecker ist ein in der Schalttafel montierter, 9-Pin-Typ, der in einer DTE-Konfiguration verdrahtet is Beispielsweise ist jeder RS-232-Port in jeder TLS-Konsole auch ein DTE, daher ist ein Nullleiter erforderlich, dam die Kommunikation zwischen den beiden Konsolen hergestellt werden kann.</li> </ul>				IELL 1 bezeichnet, die vollständiges HandShaking sowie <del>er,</del> 9-Pin-Typ, der in einer DTE-Konfiguration verdrahtet ist. ole auch ein DTE, daher ist ein Nullleiter erforderlich, damit gestellt werden kann.		
	Ein Da und zw hander RS-23	Ein Datenkommunikationsgerät (DCE) wie z. B. ein Modem, kann direkt an die Schnittstelle angeschlossen werden, und zwar mithilfe eines Straight-Through-Kabels (Modemunterstützung ist möglicherweise nicht auf allen ATGs vor- handen). Handshake-Signale im System sind konfigurierbar.					
	SERI	ELL 1 (Ganze	er Full H	andshake)			
	Pin	Signal	Pin	Signal	6789		
	1	Erkannter Datenträger	6	Datensatz bereit			
	2	Empfangene Daten	7	Anforderung zum Senden			
	3	Übertragene Daten	8	Fertig zum Senden	022-6		
	4	Datentermi- nal bereit	9	Ringanzeige	12345		
	5	Signalerde					
	SERI	ELL 2					
	Pin	Signal	Pin	Signal	6 7 8 9		
	1		6				
	2	Empfangene Daten	7				
	3	Übertragene Daten	8		022-6		
	4		9				
	5	Signalerde					
Ethernet-Ports	3 Ethe Abbild	rnet-Ports, ETH 1 ung 1)	l Standard	I, ETH 2 und ETH 3 (a	uf einem optionalen eingebauten Schalter) (Punkt 8 in		

Stecker		Bezeichnung				
CDIM-Ports	Option	Optionale RJ-45/RJ-485 serielle Ports, bezeichnet CDIM 1 und CDIM 2 (Punkt 9 in Abbildung 1)				
USB-Ports	2 USB	2 USB-Ports, USB 1 und USB 2 (Punkt 7 in Abbildung 1)				
Erweiterungs-	10-Pin	-Stecker-VR-Bus	, bezeichr	net mit ERWEITERUNG	G (Punkt 10 in Abbildung 1)	
FOIL	Lege	nde				
	Pin	Signal	Pin	Signal		
	1	+W	6	Erde		
	2	- W	7	+24 V DC	0000000000	
	3	+15 V DC	8	+Erweiterungs- bus	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
	4	Erde	9	– Erweiterungsbus		
	5	Normaler- weise geschlossen	10	Erweiterungs- Reset		
Eigensichere Eingänge	6 oder	12 eigensichere	ere Universaleingänge, je nach Bestellung (Punkt 8 und 9 in Abbildung 2)			
Eingange	Punkt	Bezeich- nung				
	1	Typisches 2- Draht-Gerät		(+)		
	2	Typisches 3- Draht-Gerät		$ \begin{array}{c} (+)\\ (-)\\ (+)\\ (+)\\ (-)\\ (+)\\ (+)\\ (-)\\ (+)\\ (+)\\ (-)\\ (+)\\ (+)\\ (-)\\ (+)\\ (+)\\ (+)\\ (-)\\ (+)\\ (+)\\ (-)\\ (+)\\ (+)\\ (-)\\ (+)\\ (+)\\ (-)\\ (+)\\ (+)\\ (+)\\ (+)\\ (-)\\ (+)\\ (+)\\ (+)\\ (+)\\ (+)\\ (+)\\ (+)\\ (+$		

#### Tabelle 1. TLS4-Leitungseingaben

## Sonden und Sensorfeldverdrahtung

Abbildung 4 enthält Diagramme für den Anschluss von Kabeln von den Sonden und Sensoren zu Kabeln an der Konsole (am Feldverteiler). Überprüfen Sie Diagramme genau auf Polaritätsanforderungen.













#### 4SITE unterscheidenter Domschachtsensor 4SITE unterscheidenter Zapfsäulensumpfsensor

Zwischenraumsensor für Stahltanks Zwischenraumsensor für Stahltanks CSTP-Flüssigkeitsschalter



Abbildung 4. Feldverdrahtung der Sonden- und Sensorkabel an die Konsolenkabel

## Konsoleninstallation

## A WARNUNG



Explosive Dämpfe oder entflammbare Flüssigkeiten können in der Umgebung von Kraftstofflagerorten oder im Bereich der Zapfsäulen vorhanden sein.

Diese Konsole ist nicht explosionssicher. Diese Konsole darf nicht in einer flüchtigen, brennbaren oder explosiven Atmosphäre installiert werden.

Eine Explosion oder ein Feuer mit der Folge ernsthafter oder tödlicher Verletzungen, Verlust von Eigentum und Geräteschäden können auftreten, wenn die Konsole in einer flüchtigen, brennbaren oder explosiven Atmosphäre installiert wird (Klasse I, Unterklasse 1 oder 2).

## **Position der Konsole**

Für die Lage der Konsole siehe den Abschnitt "Systemkonsolen" im Handbuch 577013-578 auf der Veeder-Root Tech Docs CD-ROM vor Installation der 8601er Konsole.

## Montage der Konsole

Entfernen Sie zur Montage der Konsole die zwei T15-Schrauben unten in der Abdeckung (siehe Abbildung 1). Wenn Sie den unteren Teil der Abdeckung anheben, hängt sie an Laschen, die von der Oberseite des Konsolengehäuses in Steckplätze oben auf der Abdeckung führen. Nehmen Sie die Abdeckung aus den Gehäuselaschen und legen Sie sie zur Seite. Merken Sie sich die Eck-Befestigungslöcher in der Gehäusebasis (Punkt 12 in Abbildung 2). Halten Sie das Gehäuse an die gewünschte Befestigungsstelle, markieren Sie die Bohrstellen, bohren Sie die Löcher und befestigen Sie das Gehäuse an allen vier Stellen mithilfe einer 6-mm-Befestigungsschraube (vom Kunden bereitgestellt).

Abbildung 1 zeigt die beiden Kabeleinführungen, durch die die Leistungskabel sicher in die Konsole geführt werden können.

## Verkabelung der Konsole

Die 8601er-Konsole kann mithilfe von AC- oder DC-Strom betrieben werden.

An dieser Konsole liegt Hochspannung an, die tödlich sein kann. Sie ist auch an Niederspannungsgeräte angeschlossen, die eigensicher gehalten werden müssen.
<ol> <li>Schalten Sie der Sicherung den Strom aus. Verbinden Sie die Konsolen AC-Stromkabel der Sicherung erst, wenn alle Geräte installiert sind.</li> </ol>
2. Bringen Sie den Kanal nur zwischen Stromverteiler und den Kabel- einführungen der Konsole an.
 Der Anschluss von Stromkabeln an einen stromführenden Leiter kann zu einem Stromschlag und infolge dessen zu ernsthaften oder tödlichen Verletzungen führen.
Das Verlegen eines Kanals für Stromkabel in einen eigensicheren Bereich kann zu Feuer oder Explosionen und infolgedessen zu ernsthaften oder tödlichen Verletzungen führen.

#### **AC-EINGANGSSPANNUNG**

- 1. Überprüfen Sie auf dem Label auf der Unterseite der Konsole, ob die Eingangsspannungsanforderung 120 V AC oder 240 V AC beträgt.
- Legen Sie vier Leitungen zwischen dem Stromverteiler und der Konsole, drei AWG 14 oder größere, farbcodierte Leitungen für AC Phase, AC neutral und Gehäuseerde und ein Kabel mit 4 mm2 Durchmesser, das für mindestens 90 °C für Barriere-Erdung ausgelegt ist.
- 3. Verbinden Sie die 120 oder 240 V AC-Stromleitungen wie in Abbildung 5 gezeigt.



Abbildung 5. Anlegen von AC-Strom an die Konsole

#### LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 5

- 1. Bringen Sie die Barriere-Leitung an der Erdungsklemme an
- 2. Eingang am Kanal für den Stromstecker
- 3. Äquipotenzieller Bonding-Leiter (4 mm2)
- 4. Erde
- 5. GND (grün)
- 6. L1 (rot)

- 7. N/L2 (schwarz)
- 8. (zum 240 V ACËU&@\`}\*Á (ÁUd[{ ç^\c^a^\)
- 9. L1 (schwarz)
- 10. N/L2 (weiß)
- 11. (zum 120 V AC-��@\`}\* Á ÁÚd[{ ç^\c^A^\
- 12. Batterieisolator vor Startup entfernen und entsorgen

#### **DC-EINGANGSSPANNUNG**

- 1. Überprüfen Sie auf dem Label auf der Unterseite der Konsole, ob die Eingangsspannungsanforderung +24 V DC oder +5 V DC beträgt.
- Legen Sie drei Leitungen zwischen dem Stromverteiler und der Konsole, drei AWG 14 oder größere farbcodierte Leitungen für +24 D DC, +5 V DC neutral und Gehäuserde und ein Kabel mit 4 mm<sup>2</sup> Durchmesser, das für mindestens 90 °C für Barriere-Erdung ausgelegt ist.
- 3. Schließen Sie die DC-Stromleitungen wie in Abbildung 6 gezeigt an.



Abbildung 6. Anlegen von DC-Strom an die Konsole

#### LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 6

- 1. Bringen Sie die Barriere-Leitung an der Erdungsklemme an
- 2. Eingang am Kanal für den Stromstecker
- 3. Äquipotenzieller Bonding-Leiter (4 mm2)
- 4. Erde
- 5. GND (grün)

- 6. +5 V DC (schwarz)
- 7. +24 V DC (weiß)
- 8. Zur DC-Stromquelle
- 9. Batterieisolator vor Startup entfernen und entsorgen

## Installation des Sonden- und Sensorkanals

Sonden und Sensoren arbeiten in Bereichen, in denen brennbare Flüssigkeiten und explosive Dämpfe vorhanden sein können.
Eine unsachgemäße Installation kann zu Bränden oder Explosionen und infolgedessen zu ernsthaften oder tödlichen Verletzungen führen.
Gehen Sie wie folgt vor:
<ol> <li>Lesen Sie die im Lieferumfang der einzelnen Sonden und Sensoren enthaltenen Anweisungen gründlich durch.</li> </ol>
2. Sonden- und Sensorkabelkanäle dürfen keine anderen Leitungen führen.
<ol> <li>Sonden- und Sensorleitungen und Kanäle d ürfen nur durch spezielle Bereiche in die Konsole gef ührt werden.</li> </ol>
4. Strom- und Kommunikationsleitungen dürfen nicht in den eigensicheren Bereich der Konsole geführt werden.

### Verschiedene Verkabelungsverläufe

Es sind zwei Verkabelungsmethoden für Sonden und Sensoren gängig: Kabel durch in der Erde verlegte, abgedichtete Kanäle oder direkt erdverlegte Kabel. HINWEIS: PVC-Kanäle sind ein akzeptable Alternative, sofern die örtlichen Bestimmungen dies zulassen [siehe "Einhaltung des NEC (National Electrical Code)" Auf Seite 3 für weitere Einzelheiten zu Kabelanforderungen.]

#### STARRER KANAL ZUR ERDVERLEGUNG

Die bevorzugte Methode besteht darin (insbesondere an neuen Standorten, bevor der Estrich gelegt wird), Sonden- und Sensorkabel durch starre erdverlegte Kanäle zu führen [Abbildung 7].

Verlegen Sie ein abgeschirmtes Kabel mit zwei oder drei Leitern (ja nach Bedarf). Einzelne Kabel zwischen der Konsole und dem Verzweigungskasten sollten an jeder Sonde und Sensorstelle farbcodiert sein (verdrehen Sie Drähte nicht, indem Sie sie spleißen und zusammen zur Konsole führen). Verwenden Sie einzelne ungespleißte Leitungsstränge, um eine optimale Signalstärke sicherzustellen.



Abbildung 7. Beispiel für einen Sonden-Verkabelungslauf durch einen starren erdverlegten Kanal

#### LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 7

#### 1. Y ^ @^¦~^• c^ÁX^¦c^ã^\¦å[•^ Á

#### Á

- 2. Zugentlastungsdichtungen
- 3. Muffengehäuse
- 4. Versiegelung

- 5. Epoxyd-Versiegelung gemäß NFPA
- 6. Starrer Kanal (zur Konsole)
- 7. Tank
- **VORSICHT:** Da Leiter für mehrere Sensoren durch einen einzelnen Kanal in die Konsole geführt sein können, wird empfohlen, verschiedene Farbcodes für jedes Kabel zu verwenden oder jedes Kabel einzeln zu markieren, um Sensoreingaben zu identifizieren. Wenn eigensichere Kabel über eine Kabelführung in das Gehäuse laufen sollen, dürfen nur eigensichere Kabel von Veeder-Root in der Kabelführung verwendet werden. Halten Sie alle Niederspannungsleitungen (eigensicher) von Hochspannungsleitungen in Kabelführungen fern.

## KABEL ZUR ERDVERLEGUNG

Eine Alternative zur direkten Verlegung unter vorhandenem Estrich ist die Verwendung erdverlegter Kabel. Bevor Sie sich für die direkte Verlegung in der Erde entscheiden, sollten Sie sicherstellen, dass diese Methode von den örtlichen Behörden zugelassen ist. Die direkte Erdverlegung erfordert das Herstellen einer Rinne auf der Estrich-Oberfläche mithilfe eines Schleifrads. Die Rinne muss 0,635-0,95 cm breit und 0,635-2,54 cm tief sein (für jedes weitere Kabel bitte 0,635 cm Tiefe hinzufügen). Anschließend wird das von Veeder-Root gelieferte Kabel zur direkten Erdverlegung auf den Boden der Rinne gelegt. Darauf wird ein expandierbarer Polyethylenschaum als Hinterfüllmaterial gelegt. Eine 0,635-1,27 cm dicke Dichtschnur aus Silikon wird nun mit einem Abstand von mindestens 0,9 cm zur Estrich-Oberfläche auf das Hinterfüllmaterial aufgebracht [siehe Abbildung 8].

Wenn Sie die direkte Verlegung in der Erde wählen, lesen Sie das Handbuch zur Erdverlegung zu genauen Anweisungen (Referenzhandbuch 576013-858).



Abbildung 8. Beispiel für einen Sonden-Verkabelungsverlauf über ein direkt in der Erde verlegtes Kabel

#### LEGENDE FÜR DIE ZAHLENFELDER Abbildung 8

#### 1. Grad

- 2. Zugentlastung
- 3. Epoxyd-gefüllte Muffe
- 4. Bohren Sie ein übergroßes Loch in Sumpf für D-Kabel
- 5. Dow Corning 890-SL Silikon-Fußbodenversiegelung
- 6. Expandiertes Polyethylen-Hinterfüllmaterial, z. B. von Applied-Extrusion Technologies SOF ROD
- 7. Muffengehäuse

- 8. Versiegelung
- 9. Starrer Kanal
- 10. Beton
- Asphalt
   Erde
- 13. Tank

## Anfängliches Startup-Verfahren

Sobald die Sonden, Sensoren und Kommunikationsgeräte usw. an die Konsole angeschlossen sind, entfernen und entsorgen Sie bitte die Isolierungsstreifen der Backup-Batterie (Teil 11 in Abbildung 2).

Setzen Sie die Frontabdeckung wieder auf. Befestigen Sie ein Label an den Unterbrecher, der die Konsole versorgt. Es dient zur Information, wie der Strom zur Konsole bei einer Wartung unterbrochen wird. Teilen Sie dem Anlagenpersonal mit, welcher Unterbrecher die Konsole versorgt.

Schalten Sie den speziellen Unterbrecher EIN, um der Konsole Strom zuzuführen.

### **TLS4 GUI-NAVIGATION**

Wem der Betrieb des TLS4 nicht geläufig ist, kann die TLS4-Kurzanleitung (Best.-Nr. 577014-034) lesen oder nach Anzeige des Startbildschirms , das Symbol "Aktionen" und anschließend das Hilfe-Symbol berühren ?, um die Online-Hilfe zu TLS4 zu öffnen. Sobald die Online-Hilfe angezeigt wird, berühren Sie **TOC anzeigen**, oben links im Display, um das Inhaltsverzeichnis der Online-Hilfe anzuzeigen. Lesen Sie die Hilfethemen Willkommen, Erläuterung der Bildschirmsymbole, Verwendung der Bildschirmtastatur und Verwendung des Berührungsbildschirms.

#### **ANFÄNGLICHES SETUP DES TLS4**

Berühren Sie im Inhaltsverzeichnis der Online-Hilfe das Konfigurations- und Wartungsbuch 🔷 und anschließend das Thema **Anfängliches Setup der Konsole** und folgen Sie dem dort beschriebenen Konsolen-Setup-Verfahren.

## Anhang A: Aktivierung des TLS4 als Datenlogger

In diesem Dokument wird beschrieben, wie ein TLS4 als Datenlogger aktiviert wird. Sie benötigen dazu: einen Laptop, ein Ethernet-Crossover-Kabel und eine FMS-ID-Nummer.

HINWEIS: Mehrere der folgenden Schritte wurden beim ursprünglichen Setup, als das TLS4 anfänglich eingerichtet wurde, möglicherweise abgeschlossen. In diesem Fall können Sie die Einstellungen überprüfen, indem Sie durch den ganzen Aktivierungsprozess gehen.

## **BIR-Protokoll DIM**

#### POS-SYSTEMANFORDERUNGEN UND -GRENZEN

Bei Standorten, die den Datenlogger DIM verwenden, muss das POS-(Point-of-Sales-) System mit dem bestehenden Veeder-Root-Protokoll konform sein. Es muss dem Datenlogger zudem erlauben, die gemessenen Verkaufsdaten für BIR (Business Inventory Reconciliation) und WSM (Wet Stock Management) zu erfassen. Dieses Protokoll ist separat und unterscheidet sich vom Vorratsprotokoll, das üblicherweise von POS und anderen Systemen verwendet wird, um Bestandsdaten von Veeder-Root TLS-Konsolen zu erfassen.

Von den folgenden POs-Systemen (Tabelle A-1) ist bekannt, dass sie das Veeder-Root-Protokoll und somit das BIR-Protokoll DIM (Dispenser Interface Module) unterstützen.

Tankstellen-Controller	Protokollname	TLS-350R	TLS-450
Allied	SSC (Station Site Controller)	Х	Х
Gilbarco	T-4 (Australien)	Х	
PEC	8850	х	
POSTEC	RCC	Х	
Wayne	Marketer 2000 (Schweden)	х	

Tabelle A-1. POS-Systeme, die das V-R Protokoll\* verwenden

\*Wenn die richtigen Hardware-/Software-Kombinationen verwendet werden.

## Datenlogger-Standortverbindung und -Initialisierung

Führen Sie nach Verbindung des Datenloggers mit der richtigen Standort-Ausrüstung die Schritte unten aus, um den Datenlogger einzurichten.

HINWEIS: Warten Sie nach Einschalten des Datenloggers mindestens 5 Minuten, bis Sie diesen Vorgang starten.

- 1. Schließen Sie mithilfe eines Crossover-Kabels einen Laptop-PC an den Ethernet-Port ETH 1 auf dem Datenlogger an (siehe Abbildung 1 auf Seite 1 dieses Handbuchs).
- 2. Konfigurieren Sie das kabelgebundene LAN Ihres Laptops, indem Sie auf die Windows-Starttaste unten rechts in der Aufgabenleiste klicken, die Netzwerkverbindungen in das Feld "Suchprogramme und Dateien" eingeben und anschließend die Eingabetaste drücken (siehe unten):

	₽ Weitere Ergebnisse anzeigen	
Klicken 📀 —►	Netzwerkverbindungen	→ Drücken Sie auf
	Eingeben: Netzwerkverbindungen	2

3. HINWEIS: Die Screenshots im vorliegenden Anhang sind nur zu Referenzzwecken vorgesehen. Die tatsächlichen Einstellungen und Daten, die in den folgenden Beispielen gezeigt sind, hängen vom Betriebssystem des Laptops oder PCs ab, mit dem diese Hardware konfiguriert wird.

Doppelklicken Sie im Bildschirm "Netzwerkeinstellungen" auf das kabelgebundene (nicht drahtlose) LAN. Im Beispiel unten (Abbildung A-1.) würden Sie auf "LAN-Verbindung 2" doppelklicken.



Abbildung A-1. LAN konfigurieren

4. Wenn das ausgewählte Dialogfeld "LAN-Verbindungseigenschaften" geöffnet wird, treffen Sie die in Abbildung A-2. gezeigte Auswahl.



Abbildung A-2. Dialogfeld-x-Auswahl LAN-Verbindungseigenschaften

5. Wenn das Dialogfeld "Internetprotokollversion 4 (TCP/IPv4) – Eigenschaften" geöffnet wird, nehmen Sie die in Abbildung A-3.gezeigte Auswahl vor.



Abbildung A-3. Auswahl des Dialogfelds "Internetprotokoll-Version 4 (TCP/IPv4)" - Eigenschaften

 Öffnen Sie auf dem Laptop einen Internetbrowser und geben Sie anschließend die folgende IP-Adresse in die Adresszeile des Browsers ein: https://169.254.21.12/GeneralSetup Wenn die Login-Seite angezeigt wird, geben Sie "Gast" als Benutzername und als Passwort ein. HINWEIS: Der Datenlogger führt gleichzeitig zwei Anwendungen aus: eine davon programmiert das Protokoll für den Allgemeinen Datenaustausch (GeneralSetup), die andere zeigt, wie der Datenlogger seine Informationen erfasst (DLSetup). Durch Drücken des blauen Pfeils oben in der Mitte des Bildschirms können Sie zwischen den beiden Programmen umschalten (siehe Abbildung A-4.). Klicken Sie nach Eingabe der Auswahl/ von Änderungen in Felder auf einer beliebigen Seite auf die Schaltfläche "Speichern", um Ihre Eingaben zu speichern oder auf "Abbrechen", um sie zu verwerfen. Programmierbildschirme für das Setup des Datenloggers sind unter Tabelle A-2 aufgeführt.

Allgemei Anwendu	nes Setup Ingsseiten	Siehe Beispiel	DLSetup Anwendungsseiten			Siehe Beispiel
	Ethernet-Port- Setup	Bg`]f <b>7</b> .	Systemsetup	FMS-Iden	ntifizierung	Step 16.
	Setup des seriel- len Ports	Step 8.	eplace all Step by F	Punkt		
Kommunikations- Setup	CDIM-Setup	nur zur diagn Verwendung		ATG-Befe	ehle	Step 9.
	TDIM-Einrichtung	Step 10.		DIM-Befe	ehle	Step 11.
	Site-ID-Server- Setup	nur zur diagn Verwendung		FMS-Herzs	schlag	Step 19.
Systemsetup	Hostname	Step 11.	Kommunikationataat	ATG		Step 17.
	Datum und Uhrzeit	Step 13.	Kommunikationstest	POS	ATGStep 17.POSStep 18.DIMnur zur diagn Verwendung	Step 18.
	Einheiten	Step 14.		DIM		nur zur diagn Verwendung
	Alarmfilterung	nur zur diagn Verwendung				
	DIM-Kommunika- tion	Step 12.				
Diagnostik	Ping					
	Traceroute					
	DB-Backup				AIG     Step 17.       POS     Step 18.       DIM     nur zur diagn Verwendung	
	DB-Wiederher- stellung	nur zur diagn				
Software-War- tung	Neue Version herunterladen	Verwendung				
	Aktivieren/Rück- gängig machen					
	Upgrade für Funktionen					

Tabelle A-2.	Benutzerschnittstellen-Bildschirme des	Datenloggers

7. Klicken Sie auf der Seite "Kommunikations-Setup" (siehe Abbildung A-4.) auf "Ethernet-Port-Setup" (1) und wählen Sie im Dropdown-Menü den Gerätetyp "ETH 1" (2) aus. Im IP-Adressentyp-Feld (3):

Wenn der Standort eine statische IP-Adresse verwendet, wählen Sie "Static IP" aus und geben Sie die vom Netzwerkadministrator zugewiesene IP-Adresse ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "E ShW, um diese Einstellungen beizubehalten (siehe Beispiel Abbildung A-4.).

Wenn der Standort eine dynamische IP-Adresse verwendet, wählen Sie "DynamiUIP" aus (die restlichen Parameter werden automatisch eingegeben, sobald der Datenlogger mit dem Standortnetzwerk neu verbunden wird). Klicken Sie auf "EShW (4), um Ihre Eingaben zu übernehmen.

HINWEIS: Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, nachdem Sie auf "EShW geklickt haben, klicken Sie auf "OK" und aktualisieren Sie die Seite.

		Klicken Sie	auf diesen Pfeil, um gen GeneralSetup ur	zwischen der nd DLSetup z
Firefox TLS-450 Web Interface	+			- <b>-</b> ×
( 10.20.95.33 https://10.20	95.33/GeneralSetup/#Screen1		☆ マ C 🚼 - Google	۹ 🍙
Most Visited Getting Started		V		🔝 Bookmarks
VEEDER-ROOT	V004.X.201.1	2012-02-26 05:25		veeder   Log Out
Main Menu 🙆 Hom	Communication Setup . Ether	net Port Setup		Print
Communication Setup	Device: ETH 1 - 4-2			
Ethernet Port Setu		Static IP	- 3	
② Serial Port Setup	IF Address Type:		•	
CDIM Setup	IP Address:	10.20.95.33 ④		
TDIM Setup	IP Subnet Mask:	255.255.255.0 ③		
	IP Gateway Address:	10.20.95.1 ③		
	Primary DNS:	•		
	Secondary DNS:	•		
	MAC Address:	00:50:83:f0:04:de		

Abbildung A-4. Ethernet-Port-Setup

8. Wählen Sie auf der Seite "EW{S^Bad EWgb" im Feld "Gerät" "SERIELL 2" aus. Verwenden Sie diese Verbindung für den Anschluss an das POS und geben Sie für das Label "POS" ein. Geben Sie über die Dropdown-Menüs die richtigen Kommunikationsparameter für das POS ein. Für HandShaking klicken Sie auf "@a : S`V EZS] [Y". Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "EShW, um diese Einstellungen beizubehalten (siehe Beispiel Abbildung A-5.).

Firefox TI S-450 Web Interface	+				
10.20.95.33 https://10.20.9	5.33/GeneralSetup/#Screen2			☆ マ C Soogle	۶ 🏫
Most Visited 🗍 Getting Started					Bookmarks
🜔 VEEDER-ROOT	V004.X.201.1	2012-02-26	04:36		veeder   Log Out
Main Menu 🙆 Home	Communication Setup . Serial	Port Setup			() Print
Communication Setup (a) Ethernet Port Setup	Device: SERIELL 2:POS				
Serial Port Setup     CDIM Setup	Card Type:	RS 232 🔻			
B TDIM Setup	Label:	POS	•		
	Baudrate:	9600	— Em	ptohlene Baudrate:	
	Stop Bits:	One 🔻			
	Byte Size:	Seven -			
	Parity:	Even -			
	Other				
	HandShaking:	No Hand Shaking 👻	-	– Wählen Sie Nr.	
					Cancel Save

Abbildung A-5. Serieller Port-Setup, SERIELL 2-POS

 Gehen Sie zur Anwendung "DLSetup", indem Sie auf den weißen Pfeil im blauen Kreis oben in der Mitte des Bildschirms klicken (siehe Abbildung A-6.) und unter "System Setup" auf "3F9 5a\_SVe (1 in Abbildung A-6.)" klicken. Klicken Sie anschließend auf den Text "+ Neuen Befehl hinzufügen" oben rechts im Bildschirm (2 in Abbildung). Wenn das Dialogfeld "3VV 5a\_SV" angezeigt wird, geben Sie den Befehl i@C300" ein, fügen Sie die Beschreibung "DIM\_EVENTS" hinzu und setzen Sie das Wiederholungsintervall auf "60" (3 in Abbildung). Klicken Sie anschließend auf "E ShW (4 in Abbildung).

	VEEDER-ROOT	V004.X.201.1		2011-10-27 01:2	.5	veeder   Log (	0
	Main Menu 🕢 Home	System Setup	ATG Comma	nds		<mark>)</mark> <u>P</u>	ri
	System Setup					2 - Add Now Comman	
	Communication						U
	⑦ FMS Identification	Command	Add Command		<u> </u>		j
1 —	ATG Commands	i20100	Command:	i@C300	<b>i</b>	0 0	Ð
	DIM Commands	i11300	Description:	DIM_EVENTS	<b>i</b>	<u>3</u>	D
		i@5500	Repeat Interval:	60	•	0 0	Ð
				Re	set Save		
					<b>↑</b>		
					4		

Abbildung A-6. ATG-Befehl eingeben

Klicken Sie auf die Seite "DIM 5 a\_\_S` Ve" und anschließend auf die Mülltonnensymbol am rechten Ende der i@C300-Befehlszeile, um den i@C300-Befehl zu löschen (siehe Abbildung A-7.). Gehen Sie zurück zur Anwendung "Allgemeines Setup", indem Sie auf den Pfeil oben in der Mitte des Bildschirms klicken.

			Klicken Sie hier, um zur Anv Setup" zu springen.	wendung "Allgeme
	C () (C https://10.20.95.33/DLS	Setup/#Screen4	P - ♥ Certificate error ≧ C × Ø Data Logger TLS-4 Web Int ×	
	File Edit View Favorites Too	bla Help DL4 V004-001.aX.200.10		vruser   Log Out
	Main Menu O Home	System Setup  > DIM Comma	ands	🕒 Print
	System Setup			Add New Command
	Ommunication     Ommunication	Command Description	Depart Interval	
	⑦ FMS Identification	Command Description	repeat interval	
	ATG Commands	i@C300 DIM_EVENTS	45	Ø 🏮
Wählen –	DIM Commands		Klicken und lös	schen
	Communication Testing			

Abbildung A-7. ATG-Befehl löschen

10. Wählen Sie "TDIM"-Setup. Wählen Sie im Dropdown-Menü "TDIM (ETH1)" aus. Wählen Sie in der Dropdownliste "TDIM W ST W FDG7 aus und geben Sie einen Namen ein (maximal 20 Zeichen). Wählen Sie anschließend das verwendete DIM-Protokoll und klicken Sie auf "E ShW. Akzeptieren Sie den Standard-Listen-Port (es sei denn, es besteht ein Konflikt mit einem anderen Gerät) und wählen Sie die gewünschten Einheiten aus (siehe Beispiel in Abbildung A-8.). Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "E ShW, um diese Einstellungen zu übernehmen.



Abbildung A-8. TDIM-Einrichtung

11. Wählen Sie die Seite "E kefW\_ E Wgb" und geben Sie den Hostnamen ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "E ShW (siehe Beispiel in Abbildung A-9.). Es wird empfohlen, den Netzwerknamen zu verwenden, der vom Netzwerkadministrator zugewiesen wurde oder einen anderen Namen, der den Standort identifiziert. Klicken Sie auf dieser Seite auf die Verknüpfung "DiagnostiUe" (unten links).



#### Abbildung A-9. Hostnamen eingeben

12. Klicken Sie auf der Seite "DiagnostiUe" (unten links in der obigen Abbildung) auf "DIM 5ommuniUatione", um sicherzustellen, dass die DIM-Kommunikation erfolgreich vom Datenlogger aufgezeichnet wird. Transaktionen, die nach der Konfigurierung des Datenloggers vorgenommen werden, werden auf dem Bildschirm angezeigt (siehe Beispiel in Abbildung A-10.).

Klicken Sie	Fi	irefox ×	+					□ <b>□ X</b>			
auf den	•	10.20.95.33 https://10.20.95	33/GeneralSetup/#Screen6				🏠 ⊽ 😋 🚼 र Google	۹ 🍙			
Zuruck-Fiell,	2	Most Visited 🗌 Getting Started 🚺 Bookmarks									
um zum		🜔 VEEDER-ROOT	V004.X.201.1	0	2012-02-26	10:34		veeder   Log Out			
Bildschirm		Main Menu 🕜 Home	Diagnostics   DIM	Communicatior	IS			😑 Print			
Systemsetup		Communication Setup						<b>@</b> Refresh			
zu gehen		System Setup	Date / Time	Fuel Position	Meter	User FP	Event Type	Transaction Volume			
		Diagnostics	2012-02-26 10:34	8	0	0	Start	0.0000			
		DIM Communications	2012-02-26 10:34	7	0	0	Start	0.0000			
Wählen		Ping	2012-02-26 10:33	1	1	0	End	2.4700			
		Traceroute	2012-02-26 10:33	5	0	0	Start	0.0000			
			2012-02-26 10:33	16	1	0	End	9.1400			
			2012-02-26 10:33	15	0	0	Start	0.0000			
			2012-02-26 10:33	12	1	0	End	5.1600			
			2012-02-26 10:33	14	0	0	Start	0.0000			
			2012-02-26 10:33	11	1	0	End	4.6800			
			2012-02-26 10:33	9	1	0	End	4.6800			

Abbildung A-10. DIM-Kommunikation prüfen

13. Wählen Sie im Setup-Menü den Link "6 SfWS` V F[\_ W aus, um auf den Bildschirm "5 gdW f 6 SfW S` V F[\_ W zuzugreifen (siehe Beispiel in Abbildung A-11.).



Abbildung A-11. Datum und Uhrzeit eingeben

14. Klicken Sie im System E etup-Menü auf die Seite "G` [fe" (1), wählen Sie die gewünschten Einheiten aus (2) und klicken Sie auf "E ShW (3) (siehe Beispiel Abbildung A-12.).



Abbildung A-12. Systemeinheiten auswählen

15. Klicken Sie auf den Pfeil links neben dem Datum, um zur DLSetup-Anwendung zu wechseln (siehe Abbildung A-13.).

			- Klicken	Sie auf die	eses Pfeilsy	/mbol, um zu DL	Se
Firefox V TLS-450 Web Interface	+						× v
<b>(</b> 10.20.95.33 https://10.20.95	.33/GeneralSetup/#Screen6				☆ マ C 🚼 - Goog	jle 👂 💧	
Most Visited () Getting Started						💽 Bookm	arks
VEEDER-ROOT	V004.X.201.1		2012-02	2-26 10:34		veeder   Log Out	
Main Menu 🙆 Home	Diagnostics > DIM	I Communicatio	ns			() Print	
Communication Setup						🔇 Refresh	
System Setup	Date / Time	Fuel Position	Meter	User FP	Event Type	Transaction Volume	
Diagnostics	2012-02-26 10:34	8	0	0	Start	0.0000	
DIM Communications	2012-02-26 10:34	7	0	0	Start	0.0000	
Ping	2012-02-26 10:33	1	1	0	End	2.4700	
Traceroute	2012 02 26 10:22	-	0		<b>a</b>	0.0000	

Abbildung A-13. Zu DLSetup wechseln

 Wählen Sie den Bildschirm "FMS IdentifiUSf[a`" und geben Sie anschließend die sechsstellige FMS-Standort-Idenfikationsnummer ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "E ShW (siehe Abbildung A-14.).

		TLS-450 Web Interface	+				×	Ŋ
	*	10.20.95.33 https://10.20.95.	33/DLSetup/#Screen2			🟫 ⊽ 🕑 🚼 ▾ Google	۹	
	2	Most Visited 🗍 Getting Started					🔝 Bookmarks	
		🚫 VEEDER-ROOT	V004.X.201.1	0	2012-02-26 04:42		veeder   Log Out	
		Main Menu 🗿 Home	System Setup   FMS Identific	ation			🕒 Print	
		System Setup	FMS Identification Number:	000000	0 🚽	- Geben Sie eine d	uiltiae FMS	ID ein
Wählen_		(A) Communication					Canada Canada	
VVanion		FMS Identification				l	Cancer Save	
Kommunika- tionstest-Link am Ende dieser Spalte		A I G Commands     DIM Commands						

Abbildung A-14. Beispiel für eine FMS ID-Eingabe

17. Warten Sie nach Abschluss des letzten Schritts mindestens 30 Sekunden, um ihr System mit den neuen Einstellungen erneut zu initialisieren. Klicken Sie anschließend auf die Verknüpfung "5a\_g`[USf[a` FVef[ Y" unten links in der Spalte System E etup (siehe obige Abbildung) und anschließend auf ATG. Klicken Sie auf die Schaltfläche ";` hW fack", wodurch der Befehl "I20100" eingegeben wird. Nach mehreren Sekunden wird eine Antwort angezeigt, die die aktuellen Vorratsdaten von ATG anzeigt. Wird keine Antwort empfangen, besteht ein Problem mit den Setup-Parametern.

	Firefox ▼           TLS-450 Web Interface           ● 10.20.95.33           https://10.20.95.	+ 33/DLSetup/#Scr	een6				☆ <b>~ ሮ</b> [	<b>]</b> → Google		<u>م</u>	× (
2	Most Visited Getting Started						Bookmarks				
	Main Menu O Home	V004.X.201.1         2012-02-26 04:43           Communication Testing • ATG					veeder   Log Out				
	System Setup Communication Testing	Command:	120100				Send				
Wählen —	© FMS Heartbeat ③ ATG ④ POS ④ DIM	Response:	I20100 FEB 26, 2012 10:40 AM 999033 Tom Diego Gas Sta TEST TEXT IN-TANK INVENTORY TANK FRODUCT 1 QAGDJPTMW 2 3 4	VOLUME TO 3381 0 0 0	C VOLUME 3354 0 0 0	ULLAGE 5619 0 0	HEIGHT 38.57 38.57 38.57 38.57	WATER 2.96 2.96 2.96 2.96	TEMP 72.23 72.23 72.23 72.23		
(licken Sie Schaltfläch	auf die e "Vorrat"	Inve <b>st</b>	Inventory Clear								

Abbildung A-15. Ergebnisse der Vorratsbefehle

 Klicken Sie auf "POS", um das POS-Protokoll zu erfassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "START" neben "3gfa 6 WW bafaUa" und warten Sie, bis der Protokolltyp angezeigt wird (siehe Beispiel in Abbildung A-16.

	Image: Comparison of the state of the								
		🜔 VEEDER-ROOT	V004.X.201.1	0	2012-02-27 04:49		veeder   Log Out		
		Main Menu 🕢 Home	Communication Testing   POS				Print		
		System Setup	Auto Detect Protocol:	Start	🗲 Klicken	Sie auf die Scha	ltfläche "Sta	rt"	
		Communication Testing		otan		Ole aul die Oella		u .	
		FMS Heartbeat	Protocol Type:						
		ATG (	Command County						
Wählen –		🕨 🚳 POS	Command Count:						
		DIM							

Abbildung A-16. POS-Protokolltyp-Abfrage

Stellen Sie sicher, dass das richtige Protokoll in das DIM-Setup in Step 10. eingegeben wurde. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Stop" (siehe das Beispiel in Abbildung A-17.).

( 10.20.95.33 https://10.20.95.	33/DLSetup/#Screen7		☆ マ C Soogle	٩ 🝙
Most Visited Getting Started				Bookmarks
🜔 VEEDER-ROOT	V004.X.201.1	2012-02-26 04:44		veeder   Log Out
Main Menu 🗿 Home	Communication Testing   POS			Print
System Setup	Auto Detect Protocol:	Stop - Klick	en Sie nach Abschl	uss auf die Stopp-Taste
Communication Testing				uss auf die Gropp Taste.
FMS Heartbeat	Protocol Type:	VEEDER-ROOT (BIR)		
(a) ATG	Command Count:	14		
POS				
OIM				

Abbildung A-17. POS-Protokolltyp-Ergebnisse

19. Der Datenlogger sollte jetzt so konfiguriert sein, dass er Vorrats- und Transaktionsdaten erfasst, die vom FMS regelmäßig abgerufen werden. Zur Prüfung der Konnektivität mit FMS schließen Sie den Datenlogger erneut an das Netzwerk oder Mobilfunkmodem an. Gehen Sie zum Testbildschirm für die Kommunikation "DLSetup", klicken Sie auf "FMS-HeSdTV&f" und anschließend auf die Schaltfläche "EWV: V&dTV&f" (siehe Abbildung A-18.). Warten Sie bis der Antworttext BESTANDEN oder FEHLGESCHLAGEN anzeigt. BESTANDEN bestätigt, dass der Datenlogger erfolgreich mit FMS kommuniziert. FEHLGESCHLAGEN bedeutet, dass die Verbindung fehlgeschlagen ist und Sie FMS oder den Netzwerkadministrator kontaktieren müssen, um Unterstützung zu erhalten.

	Fi	refox ▼ TLS-450 Web Interface ) 10.20.95.33 https://10.20.95.	+ 33/DLSetup/#Screen5			☆ ▼ C ] 🚼 - Google	► ■ ×	
	2	Nost Visited 🗍 Getting Started					🖾 Bookmarks	5
		🜔 VEEDER-ROOT	V004.X.201.1	0	2012-02-26 04:46		veeder   Log Out	
		Main Menu 🕢 Home	Communication Testing . FMS	Print				
		System Setup	FMS Id:	XXXXXX	<			
		Communication Testing						Klicken um
Wählen –		FMS Heartbeat	FMS IP Address:	XX.XX	.XX.XX		Send Heartbeat	
		ATG (	Response:	PASS	<			zu testen
		POS						
		OIM						

Abbildung A-18. FMS-Herzschlag-Bildschirm

WICHTIG! Die Konnektivität zwischen dem Datenlogger und FMS muss vor Abschluss der Installation geprüft werden.

Setzen Sie Ihren Laptop-PC zurück auf die Netzwerkverbindungen, die vorhanden waren, bevor Sie die Änderungen in Step 5. vorgenommen haben.



