

Technical Support Bulletin Konfigurationshilfe TLS4 / TLS 4B



Hinweis

Die Firma Veeder-Root übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf diese Veröffentlichung. Dies gilt insbesondere auch für die inbegriffene Gewährleistung der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Firma Veeder-Root kann nicht für darin enthaltene Fehler bzw. zufällige oder Folgeschäden in Verbindung mit der Lieferung, Leistung oder Verwendung dieser Veröffentlichung haftbar gemacht werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten unterliegen unter Umständen ohne vorherige Ankündigung einer Änderung.

Dieses Dokument ist zur Verwendung durch Personen bestimmt welche eine offizielle Veeder-Root Schulung absolviert und die zugehörige Zertifizierung erhalten haben. Diese Veröffentlichung enthält geschützte und vertrauliche Informationen.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma Veeder-Root fotokopiert, vervielfältigt oder in andere Sprachen übersetzt werden.



TECHNICAL SUPPORT BULLETIN TLS4/TLS4B

Thema: Datensicherung an einer programmierten Konsole, Import einer Konfiguration					
Konfigurationshilfe	No. 18_003	Erstellt am: 12.02.2018			

Einführung

Die TSB beschreibt die Handhabung der Backup und der Konfiguration Importfunktion beim TLS4xx.

Anwendung

Programmierung einer Konsole bei der Installation oder Wiederherstellung nach einem Datenverlust.

Benötigte Teile

- 1. 1 x TLS4X/450P Konsole.
- 2. 1 x 4GB USB Stick (FAT32)

Winchtige Information



Diese Konfigurationshilfe verwendet nicht den Workflow Wizzard. Es wird vorausgesetzt, dass die Konsole in Hinblick auf Hard- und Software korrekt installiert wurde. Es wird empfohlen, dass regelmäßige Backups durchgeführt werden, vor allem wenn daran Änderungen durchgeführt wurden.

"DB Backup", sichert Daten wie Compliance Daten, Bericht und Konfigurationen. Diese können nur für die Konsole verwendet werden an welcher sie erstellt wurden. They can only be used for the particular console from which they are taken. Für ein Backup ist ein FAT32 formatierter 4GB USB Stick notwendig. DB Backups sind nicht abwärts kompatibel. So kann z.B. kein Backup einer Konsole mit Softwareversion 7A in eine Konsole mit Softwareversion 6F geladen werden.

"Konfiguration importieren", stellt automatische Eriegnisse, BIR, kundenspezifische Alarme, Lieferungs-, Geräte-, Anzeige-, Bestands-, Produkt-, Pumpen und Leitungen, System-, Tank-, Tanktabellen – außer AccuChart, Gasüberwachung & System Admin Daten wieder her. Konfiguration importieren sind nicht abwärts kompatibel. So kann z.B. kein Backup einer Konsole mit Softwareversion 7A in eine Konsole mit Softwareversion 6F geladen werden.

Hinweis: Beachten Sie für weitere Informationen Tabelle 1 am Ende dieser Anleitung.

Teileidentifikation:

--



Vorgehensweise Backup – Erstellung eines DB Backup

Schritt	Beschreibung	Beispiel
1	Es muss ein FAT32 formatierter 4GB Stick verwendet werden. Stekcen Sie den USB zum Formatieren in einen PC USB Anschlussen und wählen Sie die Option " formatieren ". In diesem Beispiel handelt es sich um Laufwerk (G). Wählen Sie " FAT32 " als Dateisystem und stellen Sie sicher, dass die Option Schnellformatierung nicht aktiviert ist. Klicken Sie anschließend auf " Start ". Entfernen Sie den USB Stick nach der Formatierung vom PC.	Wechseldatenträger (G:) formatieren Speicherkapazität: 3,74 GB Dateisystem: FAT32 (Standard) größe der Zuordnungseinheiten: 4096 Bytes Gerätestandards wiederherstellen Volumelgezeichnung: Eormatierungsoptionen Schgelformatierung US-DOS-Startdiskette erstellen
2	Stecken Sie den neu formatierten USB Stick in einen freien USB Anschluss der TLS4xx Konsole. Hinweis: In diesem Beispiel wird USB Anschluss 1 genutzt.	
3	Um ein Backup zu erstellen gehen Sie zu: Menü-> Software-Wartung-> DB-Backup	Image: Second



4	Wenn die Konsole den USB Stick erkannt hat wird dieser im	\bigcirc	System Status	0 Warnung(en) 0 Alarm(e)	18.10.2018 13:03
	Feld " Ziel" angezeigt.		Software-Wartung DB-Backup		🖶 Drucken (0)
	Betätigen Sie "Backup" um die Datenspeicherung zu starten.	Home Favoriten Menü Aktionen	Aktuelle Version 8.G 231.31 Verfügbare Version Nicht verfügbar Aktuelle Handlung LEERL Ziel USB-Stick Version 4GB Generic Ma Backup	ss Storage	Ø
5	Sie können den Status des Backups im Feld "Backup Fortschritt" sehen.	•••	System Status Software-Wartung DB-Backup	0 Warnung(en) 0 Alarm(e)	18.10.2018 14:04
	Nach Abschluss des Backups wird "Backup erfolgreich abgeschlossen" angezeigt. Sie können dann den USB Stick entfernen.	Home	Aktuelle Version 8.G 231.31 Verfügbare Version Aktuelle Handlung LEERL Ziel USB-Stick Version 4GB Generic Ma Backup-Fortschritt Backup erfolgrei	ss Storage	•

Vorgehensweise Wiederherstellung – Import einer Konfiguration

6	Stecken Sie den USB Stick, für den Fall das eine Konfiguration wiederhergestellt werden soll, in einen freien USB Anschluss der TLS4xx Konsole. Hinweis: In diesem Beispiel wird USB Anschluss 1 genutzt.	
7	Gehen Sie zum Import einer Konfiguration folgendermaßen vor: Menü-> Software-Wartung-> Konfiguration importieren Hinweis: Beachten Sie für Informationen welche Einstellung importiert werden Tabelle 1 am Ende dieser Anleitung.	Image: Sector of the sector



8	Wenn der USB Stick erkannt worden ist werden die Daten der darauf enthaltenen Konfiguration angezeigt. Betätigen die "Konfiguration importieren" um den Datentransfer zu starten.	System Status Q Warnungfent O Alarmiej 18.10.2018 14:13 Software-Wartung Konfiguration importieren Importieren Home Aktuelle Version 8.G 231.31 Quelle USB-Stick Version Version Archive created from 8.G Version 231.31 on 101818 at 1404 Ktionen Configuration importieren
9	Anschließend wird ein Warnhinweis angezeigt. Bitte betätigen Sie ✓ um den Import zu starten.	System Status System Status System Status System Status System Status 18.10.2018 14:14 Software-Wartung Konfiguration Importieren Importieren
10	Im Feld "Import Fortschritt" können Sie den Status des Datenimports sehen. Nach der Beendigung des Imports führt die Konsole selbstständig einen Neustart durch. Hinweis: Der Import einer Konfiguration erfordert einiges mehr Zeit als eine normale DB Wiederherstellung.	System Status Q Warnung(en) Q Abrille 18.10.2018 14:15 Software-Wartung Konfiguration importieren Drucken (0) Aktuelle Version 8.G 231.31 Quelle USB-Stick Favoriten Version 4GB Generic Mass Storage Konfiguration importieren Mend Mend Kattonen Import Fortschritt 6% Preparing filesystem
11	Nach einem erfolgreichen Datenimport verfügen Sie über eine entsprechend konfigurierte Konsole. Sie können den USB Stick nun entfernen.	System Status QMargungten) Obsrsicht 15.10.2018 14:39 Obersicht Tank-Übersicht Torucken (0) TAKK 1: Bleifrei 95 Kraftstoffhör 1095.7 100% Ullage Torucken (22283) Temperatur Torucken (0) Mend Extionen Extionen Kraftstoffhör 1095.7 0.0 Document Zasserböhe Document



Tabelle 1

Von der Funktion **"Konfiguration importieren"** betroffene Daten.

Screen	Field		Imported?	Notes
Automatic				
Events				
	Address Book		YES	
	Autoconnect		YES	
	Tasks		100	
	Auto Xmit Device Tasks		YES	
	Print Tasks		YES	Print tasks are imported with
				some
		Printer Setup	NO	Printer setup is
		Drinter ID	VEC	not imported
		Reports	YES	Report
		nepores	120	configuration
		Trigger	YES	Trigger
				configuration is imported
	Task Log		NO	
R				
	General		YES	
	HRM		YES	
	Threshold		YES	
	Alaim			
Custom Alarms				
Custom Alarms	Setup		YES	
Custom Alarms	Setup View		YES YES	
Custom Alarms Delivery	Setup View		YES YES YES	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View		YES YES YES	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View Probes		YES YES YES YES	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View Probes Relay		YES YES YES YES YES YES	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View Probes Relay External Input		YES YES YES YES YES YES	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View Probes Relay External Input Liquid Sensor		YES YES YES YES YES YES YES	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View Probes Relay External Input Liquid Sensor Type A Sensor Type B Sensor		YES YES YES YES YES YES YES YES YES	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View Probes Relay External Input Liquid Sensor Type A Sensor Type B Sensor Ground Water		YES	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View Probes Relay External Input Liquid Sensor Type A Sensor Type B Sensor Ground Water Sensor		YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View Probes Relay External Input Liquid Sensor Type A Sensor Type B Sensor Ground Water Sensor Vapor Sensor		YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View Probes Relay External Input Liquid Sensor Type A Sensor Type B Sensor Ground Water Sensor Vapor Sensor MAG Sensor Line Pressure		YES	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View Probes Relay External Input Liquid Sensor Type A Sensor Type B Sensor Ground Water Sensor Vapor Sensor MAG Sensor		YES	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View Probes Relay External Input Liquid Sensor Type A Sensor Type B Sensor Ground Water Sensor Vapor Sensor MAG Sensor Line Pressure Sensor		YES	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View View Probes Relay External Input Liquid Sensor Type A Sensor Type B Sensor Ground Water Sensor Vapor Sensor MAG Sensor Line Pressure Sensor		YES	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View View Probes Relay External Input Liquid Sensor Type A Sensor Type B Sensor Ground Water Sensor Vapor Sensor MAG Sensor Line Pressure Sensor LVDIM ATM Pressure Sensor		YES	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View Probes Relay External Input Liquid Sensor Type A Sensor Type B Sensor Ground Water Sensor Vapor Sensor Line Pressure Sensor LVDIM ATM Pressure Sensor		YES	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View Probes Relay External Input Liquid Sensor Type A Sensor Type B Sensor Ground Water Sensor Vapor Sensor Line Pressure Sensor LVDIM ATM Pressure Sensor Vapor Pressure Sensor		YES	
Custom Alarms Delivery Devices 	Setup View Probes Relay External Input Liquid Sensor Type A Sensor Type B Sensor Ground Water Sensor Vapor Sensor Line Pressure Sensor Line Pressure Sensor LVDIM ATM Pressure Sensor Vapor Pressure Sensor		YES Y	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View Probes Relay External Input Liquid Sensor Type A Sensor Type B Sensor Ground Water Sensor Vapor Sensor Line Pressure Sensor Line Pressure Sensor UVDIM ATM Pressure Sensor Vapor Pressure Sensor		YES NO	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View Probes Relay External Input Liquid Sensor Type A Sensor Type B Sensor Ground Water Sensor Vapor Sensor Line Pressure Sensor Line Pressure Sensor LVDIM ATM Pressure Sensor Vapor Pressure Sensor UVDIM ATM Pressure Sensor Language Units		YES NO YES	
Custom Alarms Delivery Devices	Setup View Probes Relay External Input Liquid Sensor Type A Sensor Type B Sensor Ground Water Sensor Vapor Sensor Line Pressure Sensor Live Pressure Sensor LivDIM ATM Pressure Sensor LVDIM ATM Pressure Sensor Lune Pressure Sensor Line Pressure Sensor Line Pressure Sensor Line Pressure Sensor Line Pressure Sensor Line Pressure Sensor Line Pressure Sensor		YES NO YES YES NO YES YES	



Tank				
	All Tanks		YES	
	Environmental Test		YES	(This is for each tank)
	General		YES	(This is for each tank)
	HRM Limits		YES	(This is for each tank)
	Limits		YES	(This is for each tank)
	Multi-Point		YES	(This is for each tank)
	Profile		YES	(This is for each tank)
	Siphon Sets		YES	(This is for each tank)
Tank Chart				
	AccuChart		NO	
	Charts		YES	
	Manual Calibration		YES	
Vapor Monitor				
	General		YES	
	Collection Monitor		YES	
	Pressure Zones		YES	
System Administration				
	Roles Admin		YES	
	Users Admin		YES	
	TLS Operational Mode		NO	
Hardware Configuration		ß	NO	This is data that is generated by the system on installed hardware
	Comm Cards	Slot and Port Numbers	YES	Comm Cards/Slot and Port Numbers are imported



Revision	Datum	Bemerkung
Rev 0	12 th Feb 2018	Initial release for internal review
		Page Count: 9
		Author: DS
Rev 1	18. Oktober 2018	Deutsche Übersetzung
		Seitenzahl: 9
		Autor: AK